



BESKRIVNING

A-Pager är en liten textmottagare med 2-vägs radiokommunikation och inomhuspositionering.

A-Pager är primärt avsedd för att användas ihop med COBS CMS meddelande server som en "personsökare" och larmknapp med möjlighet till positionering i mindre Alert4U2 system.

TEKNISK DATA

Larmknapp / överfallslarm

Tydlig larmknapp på framsidan

Positionering

Inbyggd positionering i kombination med COBS positionssändare (A-POS)

Användargrupper

Inloggning med användar-id och grupp-id, vilket gör att man får en flexibel lösning där man kan vara flera olika användare.

Inbyggd vibrator

För användning i bullriga miljöer eller där "tyst läge" krävs

Robust hållbar design

A-Pager har en robust design för att klara tuffa miljöer.

Broadcast

Genom att skicka broadcast meddelanden kan man nå flera A-Pagers på bara några sekunder.

Larm / meddelanden

- Lagring av upp till 32 meddelande
- 50 tecken per meddelande
- Automatisk och manuell kvittering
- Broadcast meddelanden
- Automatiska larm

Fysisk data






- Storlek: (LxBxH) 100 x 48 x 21 mm
- Vikt: 60g (inkl. batteri)
- Display: Högkvalitativ färgdisplay 128x128px, 65 000 färger
- Temperatur: 5 °C till 55 °C
- Standby: ca 200 timmar
- Batteri: Uppladdningsbart Li-Po, 600mA
- Vibrator

Tillbehör:

- Laddfack
- Läderväska

Standarduppfyllnad

- EN 60950-1 (2006+A1+A2+A11+A12:2011)
- EN 301 489-1 v.2.1.1
- EN 301 489-3 v.1.6.1
- EN 300220-1 v.3.1.1
- EN 300220-2 v.3.1.1
- EN 300220-3-1 v.2.1.1
- 2014/53 EU (RED)
- 2014/35 EU (LVD)
- 2014/30 EU (EMC)
- 2011/65 EU (RoHS2)

Art.Nr.	Beskrivning	
9009742	A-Pager kit Inkluderar: 1st A-Pager, 1st A-Pager Mini-USB Adaptor (9009750), 1st USB A - Mini-USB kabel, 1st USB nätadapter 1000mA.	
9009743	Desktop charger for A-Pager (Tillbehör) Inkluderar: 1st laddställ, 1st kabel för sammankoppling av laddställ, 1st fästbricka för mekanisk sammankoppling av laddställ. Notera att AC/DC Adapter (9009763) för multipla laddställ säljs separat.	
9009744	Leather pouch A-Pager (Tillbehör) Läderväska för A-Pager med öppning nedtill för laddkabel/adapter.	
9009749	Battery for A-Pager (Reservdel)	
9009750	A-Pager Mini-USB Adaptor (Reservdel) Connect the AC adapter with the Mini USB adaptor. Place the Mini-USB adaptor into the contacts on the bottom of the unit until it clicks into the keyboard side	
9009763	AC/DC adaptor for A-Pager multi charger (1 per 4 slots) 5V 3000mA (Tillbehör)	